

OPAX ARD-2545 VE OPAX-2646 HIZLI KURULUM KILAVUZU

NOT: Kullanacağınız GSM hattının kullanım amacına göre içerisinde dakika, sms veya internet içermesine dikkat ediniz. Cep Telefonu uygulaması, 2545 panel ile sms kullanarak, 2646 panel ile sms veya internet kullanarak haberleşmektedir. Sim kartı takmadan önce pin kodunu kaldırınız ve panelde elektrik yokken takınız.

Cep Telefonu Uygulamaları = OPAX GSM & GPRS Alarm, SmartALARM

PANEL DİLİNİ DEĞİŞTİRME

Panel bekleme ekranında iken 25 + OK yapınız ve Türkçe seçiniz.

PROGLAMLAMAYA GİRİŞ

Master Şifre (888888) + OK Yapıldıktan sonra Ekrana ADD: __ __ Gelecektir.

KABLOSUZ EKİPMAN (KABLOSUZ KUMANDA, PIR, SİREN V.B.) TANITIM MENÜNÜNE GİRİŞ.

Master Şifre (888888) + 0 + OK yapıldıktan sonra kablosuz ekipman tanıtım menüsü gelecektir.

MASTER ŞİFRE DEĞİŞTİRME

ADD: __ __ Ekranına 000 + OK + Yeni Şifre + OK (Master Şifre 6 Haneli Olmalıdır.)

KULLANICI ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

ADD: __ __ Ekranına

001 + OK + Kullanıcı Yetkisi + 1.Kullanıcı Şifresi + OK (4 Haneli)

002 + OK + Kullanıcı Yetkisi + 2.Kullanıcı Şifresi + OK (4 Haneli)

003 + OK + Kullanıcı Yetkisi + 3.Kullanıcı Şifresi + OK (4 Haneli)

004 + OK + Kullanıcı Yetkisi + 4.Kullanıcı Şifresi + OK (4 Haneli)

005 + OK + Kullanıcı Yetkisi + 5.Kullanıcı Şifresi + OK (4 Haneli)

006 + OK + Kullanıcı Yetkisi + 6.Kullanıcı Şifresi + OK (4 Haneli)

007 + OK + Kullanıcı Yetkisi + 7.Kullanıcı Şifresi + OK (4 Haneli)

008 + OK + Kullanıcı Yetkisi + 8.Kullanıcı Şifresi + OK (4 Haneli)

Kullanıcı Yetkileri :

00 = Kullanıcı Devre Dışı

01 = Sadece Kurabilir

02 = Hem Kurabilir Hem Açabilir.

Önemli Not: 3. Kumanda 3. kullanıcı, 4. Kumanda 4. kullanıcı demektir. Sonradan eklediğiniz kumandalar kurma veya açma yapmıyorsa o kullanıcının yetkisini 02 yapmayı unutmayınız.

TELEFON NUMARALARINI GİRME

ADD: __ __ Ekranına

101 + OK + 1. Telefon Numarası + OK (ÖRN=05492151810)

102 + OK + 2. Telefon Numarası + OK (ÖRN=05492151810)

103 + OK + 3. Telefon Numarası + OK (ÖRN=05492151810)

104 + OK + 4. Telefon Numarası + OK (ÖRN=05492151810)

105 + OK + 5. Telefon Numarası + OK (ÖRN=05492151810)

106 + OK + 6. Telefon Numarası + OK (ÖRN=05492151810)

107 + OK + 7. Telefon Numarası + OK (ÖRN=05492151810)

108 + OK + 8. Telefon Numarası + OK (ÖRN=05492151810)

Bildirim Tipleri :

0 = Arama Yapmaz

1 = PSTN Hattından Sesli Arama

2 = PSTN Hattından Haber Alma Merkezini Arama

3 = GSM Hattından Sesli Arama

4 = GSM Hattından SMS Gönderme

5 = GSM Hattından Haber Alma Merkezini Arama

ALARMİ BİLDİRME YÖNTEMİ

ADD: __ __ Ekranına

109 + OK + Bildirim Tipi + OK

Örnek : 109 + OK + 13433333 + OK Yaparsak Bu Yapılandırmada panelimiz 1. numarayı Postane hattından, 2-4-5-6-7-8. Numaraları GSM Hattından arar 3. Numarayı ise GSM den SMS ile bilgilendirir. 8 Hane 8 telefon numarasını temsil etmektedir.

HABER ALMA MERKEZİ AYARLARI

ADD: ___ Ekranına

110 + OK + CID Account + Grup No + OK (Account No 4 Haneli, Grup No 2 Haneli Olmalıdır.)

Haber alma merkezine bütün raporların bildirilmesi için, Haber alma merkezi numarası adres 101 e girilmişse adres 111 den rapor ayarı 1111 yapılmalıdır.

TELEFON NUMARALARINA BİLDİRİLEN RAPOR AYARLARI

Panele kayıtlı telefonlara farklı raporlar gönderilebilir.

ADD: ___ Ekranına

111 + OK + istenen raporlar + OK (1. Telefona gidecek raporlar)

112 + OK + istenen raporlar + OK (2. Telefona gidecek raporlar)

113 + OK + istenen raporlar + OK (3. Telefona gidecek raporlar)

114 + OK + istenen raporlar + OK (4. Telefona gidecek raporlar)

115 + OK + istenen raporlar + OK (5. Telefona gidecek raporlar)

116 + OK + istenen raporlar + OK (6. Telefona gidecek raporlar)

117 + OK + istenen raporlar + OK (7. Telefona gidecek raporlar)

118 + OK + istenen raporlar + OK (8. Telefona gidecek raporlar)

Telefon Raporları :

0 = Kapalı 1 = Açık

- 1.Hane = Genel alarm, tamper alarmı
- 2.Hane = Sistem bilgisi Elektrik,arıza,pil
- 3.Hane = Alarm Kurma açma bilgileri
- 4.Hane = Zon Yenileme

Örnek : 1. Telefon numarasına (101 e girdiğimiz numara) Sadece alarm çaldığında bilgi versin elektrik kesintisinde yada sistem arızasında bilgi vermesin ve alarm kurulup açıldığında bilgi versin istersek aşağıdaki gibi yapmalıyız.

ADD: ___ Ekranına

111 + OK + 1010 + OK Yapmalıyız.

220 ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLDİRME AYARI

ADD: ___ Ekranına

121 + OK + 00 + OK Elektrik kesildiğinde, elektrik raporu ayarlı telefonlara hemen bilgi verir.

121 + OK + 01 + OK Elektrik kesildiğinde bir sonraki alarm ile birlikte rapor verir.

ZONE TİPLERİ VE EV İÇİ KURULUM

Panelimizde 16 Zone bulunmaktadır. İlk 8 Zone Hem kablolu Hem Kablosuzdur. Kablosuz Her zone 3 adet dedektör tanımlanabilmektedir. Zone adresleri 201 ile 216 arasındadır.

ADD: ___ Ekranına

201 + OK Yaptığınızda varsayılan değer 021105 gelecektir.

Soldan ilk 2 hane zone tipidir. 3. Hane Manuel Bypass işlemidir. 0 Kapalı 1 Açık Hale Getirir. 4 Hane zonun ev içi Kurulumuna dahil edilip edilmeyeceğidir. Değerin 0 (Sıfır) Olması Ev içi Kurulumda Zonu pasif yapacaktır. Zone tetik alsada alarm çalmayacaktır.

Zone Tipleri :

- 00 = Zone Devre Dışı
- 01 = Gecikmeli Zone
- 02 = Ani (Hırsız) Zone
- 03 = Çevre Zone
- 04 = Gece Gündüz Zonu
- 05 = Sessiz Zone(24 Saat Sessiz Panik Btn.)
- 06 = Sesli Zone(24 Saat Sesli Panik Btn.)
- 07 = Yangın Zone (24 Saat)
- 08 = Gaz Zonu(24 Saat)
- 09 = Tıbbi Zone(24 Saat)
- 10 = Kapı Çanı Zone
- 11 = Kontak Anahtar(Alarm Açma,Kapatma)



ALARM GİRİŞ-ÇIKIŞ GECİKMESİ

NOT: Giriş çıkış süresi vermek istediğiniz dedektörün zone tipini 01 yapmalısınız.

ADD: ___ Ekranına

403 + OK + ÇIKIŞ SÜRESİ + OK (Saniye olarak 01-99 Arası girilmelidir. 15 sn. vermek için 05 yazmalısınız.)

404 + OK + GİRİŞ SÜRESİ + OK (Saniye olarak 01-99 Arası girilmelidir. 15 sn. vermek için 05 yazmalısınız.)

ALARM KURMA VE AÇMADA DIŞ SİRENDEN SESLİ İKAZ ALMA

ADD: ___ Ekranına

402 + OK + 01 + OK (Sirenden sesli ikaz açık)

402 + OK + 00 + OK (Sirenden sesli ikaz kapalı)

DIŞARDAN ARANDIĞINDA ÇALMA SAYISI

ADD: ___ Ekranına

405 + OK + Çalma Sayısı + OK (00 ile 10 Arasında bir rakam olmalıdır.)

UZAKTAN PROGRAMLAMAYI AÇMA KAPATMA

ADD: ___ Ekranına

410 + OK + 00 + OK (Mobil Yazılımla Uzaktan programlama KAPALI)

410 + OK + 01 + OK (Mobil Yazılımla Uzaktan programlama AÇIK)

KABLOSUZ SİREN TANITMA VE AKTİF ETME

ADD: ___ Ekranına

415 + OK + 00 + OK (Kablosuz siren kapalı)

415 + OK + 01 + OK (Kablosuz siren açık)

416 + OK + SİREN KODU + OK (Siren Kodu sireninizin içinde su terazisinin yanında yazmaktadır. İkinci bir yöntem olarak Kablosuz tanıtım menüsünde Siren tanıtımına girip siren üzerindeki ENROLL tuşuna basarak ta yapabilirsiniz.)

ZONE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

Zonların paneldeki varsayılan değeri Dirençle sonlandırmadır. Kullandığınız zonu dedektörünüzün çalışma şekline göre ayarlamalısınız. Her rakam farklı zonu temsil etmektedir.

419 + OK + 01222222 + OK (Örnekte 1. Zone Normalde kapalı, 2. zone Normalde açık diğer zonlar ise dirençle sonlandırma olarak ayarlanmış.)

Zone Çalışma Şekilleri :

- 0 = Normalde Kapalı
- 1 = Normalde Açık
- 2 = Dirençle Sonlandırma

DAHİLİ SİREN SESİNİ KAPATMA

ADD: ___ Ekranına

422 + OK + 00 + OK (Siren sesi kapalı)

Dahili Siren Ses Seviyesi :

- 00 = Ses Kapalı
- 01 = Düşük Ses
- 02 = Yüksek Ses

TARİH SAAT AYARLAMA

ADD: ___ Ekranına

500 + OK + YIL + AY + GÜN + SAAT+ DAKİKA + SANİYE (Değerler 2 haneli olarak girilmelidir.)

GPRS BAĞLANTISINI AKTİF ETME (Opax-2646 için)

ADD: ___ Ekranına

128 + OK + 01 + OK (GSM Aramasını geçersiz kılar.)

LAN BAĞLANTISINI AKTİF ETME (Opax-2646 için)

ADD: ___ Ekranına
129 + OK + 01 + OK

AÇIK MANYETİK KONTAK OLDUĞUNDA ALARM KURULMASINI ENGELLEME

Panele bağlı kapı ve pencere manyetik kontaklarının açık olduğunda alarmın kurulmamasını istiyorsanız aşağıdaki ayarı yapmalısınız. ARD-2005 Manyetik kontak kullanıyorsanız manyetik kontak içindeki Jumper i "Normal" konumdan "Open/Close" konumuna almalısınız. **Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, manyetik kontakın pili biterse alarmı kuramayacağınızı unutmayınız.**

ADD: ___ Ekranına
409 + OK + 00 OK

ALARM KURULDU – ALARM İPTAL EDİLDİ SESİNİ KAPATMA

ADD: ___ Ekranına
425 + OK + 00 OK (Alarmı kurduğunuzda ve açtığınızda panelden gelen Alarm kuruldu ve Alarm iptal edildi anonsunu kapatır sadece bip sesi verir.)

BÜTÜN KABLOSUZ EKİPMANLARI SİLME

ADD: ___ Ekranına
900 + OK + 900 + OK (Bütün uzaktan kumanda ve kablosuz dedektörler silinir.)

TÜM OLAY GEÇMİŞİNİ SİLME

ADD: ___ Ekranına
901 + OK + 901 + OK (Tüm geçmiş olay kayıtları silinir.)

FABRİKA AYARLARINA DÖNME

Master şifre biliniyorsa,
ADD: ___ Ekranına
902 + OK + 902 + OK (Ekran Recovery yazısı gelecektir. Yazı gittiğinde panel sıfırlanmıştır.)

Master Şifre Bilinmiyorsa,
1122334401 + OK Tuşlanır.

PANEL VARSAYILAN DEĞERLER

Program Şifresi	: 888888	Siren Çalma Süresi	: 5 Dakika
16 Bölge Zon Tipi	: Ani (Hırsız) Zonu	Arama Sayısı	: 5
Kurma Geciktirme	: 0 Saniye	Açma Geciktirme	: 5 Saniye

PROGRAMLAMADAN ÇIKMA

Reset Tuşuna 3 Saniye boyunca basılı tutunuz.

ALARM KURMA-AÇMA

Kapalı Kilit Tuşuna 3 Saniye Basılır. (Hızlı ev dışı kurulum)
Kullanıcı şifresi + Kapalı Kilit Tuşu (Ev dışı olarak alarm kurulur.)
Kullanıcı şifresi + 0 + Kapalı Kilit Tuşu (Ev içi olarak alarm kurulur.)
Kullanıcı şifresi + Açık Kilit Tuşu (Alarm açılır.)
Kullanıcı şifresi + 0 + Açık Kilit Tuşu (Kullanıcı ve Haber alma merkezine, tehdit mesajı göndererek alarm açılır.)

SİSTEM SORGULAMA

Panel bekleme ekranındayken aşağıdakileri tuşlayınız.

10 + OK (Sistem Hatalarını Gösterir)
11 + OK (Kurulu Zonları Gösterir)
13 + OK (Geçmiş 100 Adet Olay Kaydını Gösterir. 4 ve 6 tuşlarıyla gezinti yapabilirsiniz.)
14 + OK (Yazılım versiyonunu ve Sistem Dilini Gösterir)